

Hydraulische besturingsmogelijkheden Bomech

3x DW (dubbel werkende ventielen op de tractor)

Alle Bomech sleepvoetbemesters zijn standaard uitgevoerd in 3x DW-uitvoering, deze functies moeten in de bediening van de tank en/of de tractor geïntegreerd zijn. De hoofdafsluiter van de tank moet afzonderlijk worden bediend. De functies van de sleepvoetbemester vereisen de volgende besturingseenheden:

1x DW om in en uit te klappen

1x DW voor heffen en zakken

1x DW voor aandrijving exactverdelers

1x vrije retour

Bomech E-Control

De Bomech E-Control is een vast ingebouwde volgordeschakeling op de sleepvoetbemester. De drie DW-functies zijn achter elkaar geschakeld, inclusief de hoofdafsluiter van de tank. Er is geen aparte Bomech-afstandsbediening, alles werkt met een DW-besturingseenheid van de tractor. Mogelijke deelschakelingen met hydraulische afsluiters moeten separaat worden aangestuurd (1x DW extra per zijde). Benodigde besturingseenheden:

1x DW-besturingseenheid

1x vrije retour

1x 12V stroomaansluiting

Met de standaard E-Control sluit de hoofdafsluiter van de tank direct bij het heffen van de sleepvoetbemester. De optie E-Control Plus is benodigd bij het uitbrengen van mest in opgeheven positie van de sleepvoetbemester.

Bomech E-Control Plus

Deze functie maakt het mogelijk om de sleepvoetbemester aan te heffen zonder dat de hoofdafsluiter van de tank sluit. Een extra enkelwerkende besturing moet drukloos worden gemaakt als de verdeler met de hierboven beschreven volgordebesteding wordt gebruikt. De oliedruk wordt alleen gegeven voor het opheffen van de sleepvoetbemester tijdens het uitbrengen van de mest, verder is deze eenheid drukloos. Deze functie moet dan beschikbaar en voorbereid zijn op de tractor of tank. Benodigde besturingseenheden:

1x EW-besturingseenheid meer dan de standaard E-Control

Bomech I-Control

De Bomech I-Control is een elektro-hydraulische besturing met een losse afstandsbediening. Alle functies kunnen individueel of als automatische volgordeschakeling op de kopakker worden bediend. Een stroomaansluiting voor het bedieningspaneel in de cabine is vereist. De I-Control kan ook worden gebruikt om bijvoorbeeld de deelschakeling te regelen of andere opties (werkverlichting, uitbrengversneller, enz.; knoppen A1, A2, B1, B2). In dit geval zijn er geen extra besturingseenheden aan de tractor nodig. Benodigde besturingseenheden:

I-Control functioneert via Load Sensing (LS) of via 1x druk en 1x retour.

